

Mini-1BT 設定

ビープ音設定

以下のバーコード任意のバーコードをスキャンしてください。

ビープ音 高	 - F019\$
ビープ音 中 【デフォルト】	 - F018\$
ビープ音 低	 - F022\$
ビープ音 なし	 - F012\$