

Mini-1BT 設定

桁数送信設定

桁数を先頭に表示する設定です。

有効に設定すると先頭の二桁の桁数が表示されます。

“123456789012“を読み込んだ場合、13 桁の場合⇒13123456789012

<p>桁数送信設定 有効</p>	 <p>.D019\$</p>
<p>桁数送信設定 無効</p>	 <p>.D020\$</p>