

Mini-1BT 設定

ITF (Interleaved 2of5) 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

ITF 読取設定	有効  .J001\$	無効  .J002\$
チェックデジット	計算し、送信する  .J004\$	計算し、送信しない  .J005\$
	計算しない  .J003\$	
桁数設定※1	最小桁数 (デフォルト 6 桁)  .J006\$	最大桁数 (デフォルト 32 桁)  .J007\$

※1

[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。

[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。

※例) 最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をスキャン

最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をスキャン

付録：数字バーコード



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9