

Mini-1BT 設定

Code128 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

Code128 読取設定	有効  .J010\$	無効  .J011\$
桁数設定※1	最小桁数 (デフォルト 5 桁)  .J012\$	最大桁数 (デフォルト 48 桁)  .J013\$

※1

[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。

[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。

※例) 最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をス
最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をス



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9