

Mini-1 BT+/Mini-1 BTc 専用設定

ペアリング Pin コード入力設定(iOS6 専用)

以下のバーコードを上から順番に必要な項目をスキャンしてください。

※iOS7ではご使用いただけません。※Mini-1 BTc V2.0ではご使用いただけません。

ペアリング時にデバイス側から Pin コード要求をさせない設定です。



ワイヤレス接続解除



ペアリング Pin コード要求 無効



BT モード-HID



デバイス側の Bluetooth 設定を有効にして、“Wireless Scanner”を選択します。
“接続されました”と表示されれば通信完了です。

※iOS 以外の端末で接続する際は、必ず“ペアリング pin コード”を有効にして下さい

ペアリング Pin コード要求 有効

