



---

# IG500

## Quick Guide

---

USB/RS232C 有線モデル

# 1. 工場出荷時に戻す

※インターフェース設定は変更されません



工場出荷時に戻す

---

# 2. ファームウェアバージョン



バージョン情報

---

# 3. キーボード言語設定



\*日本



アメリカ

## 4. インターフェース

※設定切り替わりに5秒ほど時間がかかります



USB-HID



RS-232C



USB-COM

---

## 5. バイブレーション



ON



\*OFF

## 6. スキャンビープ音



\*ON



OFF

---

## 7. スキャンモード設定



\*トリガー ON/OFFモード



連続読取モード



自動感知モード

## 8. 改行コード



\*CR (Enter)



CR+LF



HT (Tab)



なし

## 9. UPC



\*UPC-A 有効



UPC-A 無効



\*UPC-E 有効



UPC-E 無効

---

## 10. EAN



\*EAN-13 有効



EAN-13 無効



\*EAN-8 有効



EAN-8 無効

## 11. Code39



\*Code39 有効



Code39 無効

---

## 12. Code128



\*Code128 有効



Code128 無効

---

## 13. NW-7(Codabar)



\*NW-7 有効



NW-7 無効

---

## 14. Interleaved 2of5(ITF)



\*ITF 有効



ITF 無効

## 15. QR code



\*QR code 有効



QR code 無効

---

## 16. Micro QR



Micro QR 有効



\*Micro QR 無効

---

## 17. PDF417



\*PDF417 有効



PDF417 無効

---

## 18. Data Matrix



\*Data Matrix 有効



Data Matrix 無効