

Bi-2000 簡易設定マニュアル

2016. 08. 17

詳細設定マニュアルは弊社ホームページよりダウンロード可能です。

・同梱品

製品箱には以下のものが入っています。
不足や破損がございましたら弊社までご連絡下さい。



スキャナー本体



簡易設定マニュアル



製品保証書

初期化



.A001\$

※インターフェイス設定は初期化をしても「USB-HID」に戻りません。

ファームウェアバージョン情報



.A007\$

・インターフェイス設定

USB-HID



.C008\$

USB-COM



.C006\$

※USB-COM に設定する場合は、USB-COM ドライバーのインストールが必要です。

USB-COM ドライバーは、弊社ホームページからダウンロードをしてご使用ください。

PC の機種によっては、正常に動作しない場合がございます。

・キーボード言語

日本語



.C009\$

英語



.C010\$

・スキャンモード設定

トリガーモード

トリガーを押下している間オン 読込完了でオフ



.F002\$

連続モード

通電と同時に常にオン (トリガーを使用しない)



.F005\$

連続モード/時間制限

通電と同時にオン 60 秒間バーコードが検出されないとオフ



.F006\$

トグルモード

トリガー1 回押下で常にオン 読込完了でオフ



.F003\$

物体検知モード

物体を検知するとオン 3 秒間(初期値)物体が検知されないと自動でオフ



.F010\$

・物体検知モード 専用スタンド設置時のみ有効

有効

専用スタンドに設置した時にのみ物体検知モードが有効になります。
専用スタンドに設置していない時はトリガーモードです。



.F034\$

無効

専用スタンドに設置している時していない時共に物体検知モードです。



.F035\$

・全てのバーコードの読取り設定

全バーコード読取り無効



.A003\$

全バーコード読取り有効



.A002\$

・読取りピープ音の設定

なし



.F012\$

大



.F018\$

中



.F019\$

小



.F022\$

・パイプレーターの設定

無効



.D035\$

有効



.D034\$

・CCD 色の設定

赤 + 緑



.D031\$

緑



.D032\$

赤



.D033\$

・白黒反転バーコードの読取り

無効



.D021\$

有効



.D022\$

・ Caps Lock の設定



設定	キーボードの設定	バーコードデータ	出力データ
自動	Caps Lock ON	ABC_abc	ABC_abc
	Caps Lock OFF		ABC_abc
オフ	Caps Lock ON		abc_ABC
	Caps Lock OFF		ABC_abc
オン	Caps Lock ON		ABC_abc
	Caps Lock OFF		abc_ABC

・ UPC-A を JAN-13 に変換



・ ISBN 読取り



・ Code39 チェックデジット



・ GS1 Data Bar (RSS)



GS1 Data Bar チェックデジット



GS1 Data Bar アプリケーション ID



・ GS1 Data Bar (RSS) Expanded



・ Codabar/NW-7 スタート/ストップコード



・ GS1 Data Bar (RSS) Limited



GS1 Data Bar Limited チェックデジット



GS1 Data Bar Limited アプリケーション ID



・ 改行コードの設定

※USB-COM 時 初期値 : CR+LF

