

## Mini-1BT 設定

# 文字間遅延設定

メッセージ入力スピードの遅延設定です。

桁落ちなど起こす場合は遅く設定してみてください。

以下のバーコード任意のバーコードをスキャンしてください。

<p>140uS 【デフォルト】</p>	 <p>-.B010\$</p>
<p>500uS</p>	 <p>-.B011\$</p>
<p>1mS</p>	 <p>-.B012\$</p>
<p>4mS</p>	 <p>-.B013\$</p>
<p>16mS</p>	 <p>-.B014\$</p>